

# CITATION SURROUND

/



# BRUKSANVISNING

# / VIKTIGA SÄKERHET- SANVISNINGAR

## **Kontrollera nätspänningen före användning**

Citation-högtalaren har utformats för användning med 100–240 V, 50/60 Hz AC. Anslutning till en annan spänning än den som produkten är avsedd för kan leda till en säkerhets- och brandrisk och kan skada enheten. Om du har frågor om spänningskraven för din specifika modell, eller om nätspänningen i ditt område, bör du kontakta återförsäljaren som sålde enheten innan du ansluter enheten till ett vägguttag.

## **Använd inte förlängningsladdar**

För att undvika säkerhetsrisker ska du endast använda den nätsladd som medföljer enheten. Vi rekommenderar inte att förlängningsladdar används med denna produkt. Precis som med alla elektriska apparater ska nätsladdar inte läggas under mattor, eller tunga föremål placeras på dem. Skadade nätsladdar ska genast bytas ut av ett auktoriserat servicecenter mot en sladd som motsvarar tillverkarens specifikationer.

## **Hantera nätsladden försiktigt**

När nätsladden dras ut ur ett vägguttag ska du alltid dra i stickkontakten, aldrig i sladden. Om du inte tänker använda högtalaren under en längre tid bör du dra ut stickkontakten ur vägguttaget.

## **Öppna inte höljet**

Det finns inga delar i denna produkt som användare kan utföra service på. Öppnas höljet kan det medföra en risk för elstötar, och varje ändring av produkten medför att garantin går förlorad. Om vatten råkar komma in i enheten ska du koppla bort den från växelströmskällan omedelbart och rådfråga ett auktoriserat servicecenter.

# / INNEHÅLL

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR.....	2
INTRODUKTION .....	4
FÖLJANDE INGÅR .....	5
PRODUKTÖVERSIKT.....	6
INSTALLATION .....	8
KOM IGÅNG .....	10
SPECIFIKATIONER .....	13

# / INTRODUCTION


Denna bruksanvisning innehåller information om högtalarna CITATION SURROUND. Vi ser gärna att du ägnar några minuter åt att läsa denna bruksanvisning. Den beskriver produkterna och innehåller instruktioner som steg för steg hjälper dig med installationen och att komma igång. Läs alla säkerhetsanvisningar och se till att du förstår dem innan du använder produkten.

Design och specifikationer kan komma att ändras utan att detta meddelas.

Om du har frågor om dessa produkter, dess installation eller användning kan du kontakta din Harman Kardon-återförsäljare eller kundtjänst, eller besöka oss på [www.harmankardon.com](http://www.harmankardon.com)

# / FÖLJANDE INGÅR

Packa försiktigt upp förpackningen och kontrollera att följande delar finns. Använd inte någon del som skadats utan kontakta din Harman Kardon-återförsäljare eller kundtjänst.




1. Huvudenhet
2. Strömkabel\*
3. Fästen för väggmontering

\*Antal strömkablar och typ av kontakt kan variera beroende på region.

# / PRODUKTÖVERSIKT

## Bakre panel och undersida




### 1. RESET

- Håll intryckt i 5 sekunder för att återställa.

### 2. Strömkontakt

## LED-lampans funktioner




☀	Vitt sken (blinkande)	Parkopplar
☀	Vitt sken (blinkande)	Utom räckhåll/förlorad trådlös anslutning
○	Vit (fast sken i 10 sekunder därefter släcks lampan)	Trådlöst ansluten till CITATION BAR

# / INSTALLATION

## Placering

CITATION SURROUND kan användas som satellithögtalare efter inkoppling till CITATION BAR (säljs separat).

CITATION BAR placeras nära TV:n, i mitten längst fram, och CITATION SURROUND placeras på ungefär samma avstånd från sittplatserna.




## Väggmontering

CITATION SURROUND-högtalarna kan även monteras på bakväggen eller sidoväggarna.

- 1) Ta bort gummifötterna på högtalarens undersida.
- 2) Montera väggfästena på väggen med hjälp av skruvarna.
- 3) Dra strömkabeln upp genom väggfästet och anslut till strömkontakten.
- 4) Placera högtalaren på väggfästet med medföljande skruvar på undersidan.



- 5) Justera högtalarens vinkel och dra åt muttern på väggfästets undersida.



# / KOM IGÅNG


## Slå på

### OBS:


- Använd endast den medföljande strömkabeln.
- Håll alltid i stickkontakten, inte i kabeln, när denna kopplas bort från eluttaget.

1) Koppla växelströmskabeln först till POWER-kontakten längst ner på högtalaren och sedan till ett eluttag.

→ CITATION SURROUND-högtalarna slås på automatiskt.




- 2) Koppla strömkabeln till AC IN-kontakten på baksidan av CITATION BAR (säljs separat) och sedan till ett eluttag.  
→ Det tar cirka 30 sekunder för högtalaren att starta upp, ställas i standby-läge och vara klar för användning.

**OBS:**

- För garanterad anslutning bör avståndet mellan CITATION SURROUND och CITATION BAR vara högst 5 meter.
- 1) Tryck på **"Settings" > "Speaker Setup" > "Pairing" > "Surround Setup"** på pekskärmen på CITATION BAR för att söka efter satellithögtalare.



- 2) Följ anvisningarna på skärmen för att bekräfta högtalarnas placering: **Rear Left (RL)** och **Rear Right (RR)**. Om inga satellithögtalare hittas, se till att de är påslagna och att avståndet till dem inte är för långt.



- 3) Följ anvisningarna på skärmen för att testa ljudet.  
→ En hoppningssignal hörs och **"Surround setup successful"** visas på pekskärmen på CITATION BAR.
- 4) För att avbryta inställningen, tryck på **"Surround Setup"** > **"Remove current Surround setup"** och följ anvisningarna på skärmen.

# / SPECIFIKATIONER

- Signalbrusförhållande: >80 dB
- Uteffekt: 2x50 W RMS
- Strömförsörjning: 100–240 V AC, 50/60 Hz
- Strömförbrukning i viloläge: <2,0 W
- 5G WISA-sändareffekt: <14 dBm
- 5G WISA-modulering: OFDM, BPSK, QPSK, 16QAM
- 5G WISA-sändarfrekvensområde: 5,15–5,35 GHz, 5,470–5,725 GHz, 5,725–5,825 GHz
- Mått (B x H x D): 105 x 273 x 86 mm
- Vikt: 1,29 kg
- Förpackningsmått (B x H x D): 235 x 383 x 150 mm
- Förpackningens bruttovikt: 3,57 kg

**harman / kardon**<sup>®</sup>  
by HARMAN